

Client : _____	Réf. client : _____
Projet : _____	N° Projet : _____
Endroit : _____	Date : _____ Page : 1

Spécifications			
Fournisseur : _____	N° de formule : _____		
N° usine : _____	Type de bitume : _____		
Type de mélange : _____	Épaisseur théorique : _____ mm		
Densité maximale : _____	☐ formule $[e' \text{ (mm)} = t' \text{ (kg/m}^2\text{)} / (F \times \text{densité max})]$		
Densité maximale fournie par : _____	☐ lot $F = 0,92$ pour <u>structures</u> et $0,93$ pour <u>chaussées</u>		
Couche sous-jacente : _____			

Essais										
N° endroit						Masse volum. Moyenne (kg/m³)	Épaisseur (mm) (1)	Densité sur carottes (2)	Compacité	
									Nucléo. (%) (3)	Carottes (%) (4)
1										
	Médiane : kg/m³ Intervalle requis : kg/m³ à kg/m³									
2										
	Médiane : kg/m³ Intervalle requis : kg/m³ à kg/m³									
3										
	Médiane : kg/m³ Intervalle requis : kg/m³ à kg/m³									
				MOYENNE						

(1) = Moyenne de 3 essais (2) En laboratoire (3) = masse volumique / (997,044 x densité max. du mélange) (4) = (2) / densité max. du mélange

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE D'ESSAI

- Réaliser un compte standard dans l'environnement où sera utilisé l'appareil.
- Identifier et marquer 3 endroits représentatifs pour effectuer la prise d'essai au nucléodensimètre et le carottage.
- Sélectionner le temps de la prise des lectures à 30 secondes (option 1) ou 60 secondes (option 2).
- Sélectionner la profondeur du matériau à ausculter à 100% de l'épaisseur estimée de la couche (diminuer de 6mm pour une structure) (option 1) ou *backscatter* (option 2).
- Placer l'appareil dans le sens longitudinal de l'avancement du finisseur sur la surface où l'on veut prendre les essais.
- À chaque endroit identifié, prendre 5 lectures en mode **STANDARD**.
Option 1: Une lecture doit être prise directement sur l'endroit marqué (là où sera prélevée la carotte) et les 4 autres seront prises autour. La source émettrice de l'appareil doit toujours être orientée dans la direction d'avancement du finisseur.
Option 2: Les 5 lectures sont prises sans déplacer l'appareil.
Note : Les 5 résultats obtenus pour chaque endroit doivent se situer à l'intérieur de l'intervalle de ± 120 kg/m³ de la valeur médiane. La médiane étant définie comme la mesure du centre parmi les 5 mesures d'un essai. Si 2 ou plus de ces valeurs se situent à l'extérieur de cet intervalle, il faut recommencer une autre série d'essais à un autre endroit, jusqu'à l'obtention de 3 endroits représentatifs où les lectures seront à l'intérieur de l'intervalle requis.
- Prélever une carotte à chacun des 3 endroits et en établir la masse volumique (selon la norme LC 26-040) en laboratoire.
- Établir le facteur de concordance en calculant la différence entre la moyenne des masses volumiques des carottes et la moyenne des lectures prise avec l'appareil nucléodensimètre.
Note : Un facteur de concordance doit être établi pour chaque formule de mélange.

Nucléodensimètre	REMARQUES :	FACTEUR DE CONCORDANCE valeur carotte - valeur nucléo.
Type : _____		
N° : _____		
Écart st.1 : _____		Masse volumique kg/m³
Écart st.2 : _____		Pourcentage %

Carottage effectué par _____	Date _____	Résultats approuvés par _____	Date _____
------------------------------	------------	-------------------------------	------------